



NEWTON SELE: BEGÄRAN OM INSPEKTION

Begäran om kontroll av främre infästningspunkt på ALLA Petzl NEWTON

Bakgrund

Under en periodisk inspektion av en NEWTON-sele, upptäcktes en felaktigt positionerad säkerhetssöm på en utav öglorna i den främre infästningspunkten.

Som en försiktighetsåtgärd ber nu Petzl alla sina kunder att kontrollera säkerhetssömmarna på öglorna i den främre infästningspunkten. Detta gäller för ALLA typer av Newtonsele oavsett modell och utseende.

De produkter vilka berörs av denna procedur är ALLA modeller av Petzl NEWTON C73*** fallskyddssele helkropp, med serienummer lika med eller mindre än 11365***

Genomföra kontrollen

Denna kontroll är enkel. Den involverar mätning av säkerhetssömmarna på öglorna i den främre infästningspunkten.

För kontroll av din Newtonsele kan du:

1 - Göra kontrollen själv

Se bifogad fil eller ladda ner kontrollproceduren på www.c2safety.com. Det finns även en demonstrationsvideo på www.petzl.com/newton. om du där laddar ned den engelska proceduren.

2 – Låta ditt lands Petzldistributör utföra kontrollen

I Sverige, kontakta C2 Vertical Safety som då tar hand om kontrollen och ger vidare instruktioner.

Om selen inte passerar kontrollen

Sluta omedelbart att använda din sele och kontakta C2 Vertical Safety

C2 Vertical Safety AB, Sverige

018-677990

info@c2safety.com

Vi är väl medvetna om de besvär denna begäran kan medföra och tackar på förhand för din hjälp.